

# GC S1000-G4

## 1. L'unité de s'allume pas

Assurez-vous que l'unité est branchée sur le 120 V et que la porte est bien fermée car elle active le démarrage.

Sinon, appelez Sanuvox

## 2. La lampe n'est pas **ALLUMÉE**

- Vérifiez que le micro-interrupteur sur la porte d'accès est activé
  - Il y a 4 broches à une extrémité de la lampe. En utilisant une des sondes sur une broche, trouvez à l'aide de l'autre sonde la broche correspondante. Ensuite, vérifiez la deuxième paire. Une lampe en bon état aura une continuité sur les deux circuits. Une lampe défectueuse a un circuit ou les deux qui sont morts.
- Si la lampe est en bon état, remplacez le ballast : numéro de pièce BST120W5
- Si la lampe est défectueuse, remplacez la lampe : numéro de pièce LMPRGXJ160 ou LMPRGJ160 (sans contrôle des odeurs)

## 3. La lampe UV est **ON** mais le moteur ne tourne pas

Le moteur est défectueux ou débranché : vérifiez les connexions internes

Remplacer le moteur et le condensateur : numéro de pièce MSCMTR9 et MSCCAP9

**Note: Le numéro de pièce est gravé sur la surface de la lampe, près du capuchon en céramique.**