

# GC QUATTRO-G

## 1. Le DEL sur le couvercle est ÉTEINT et le commutateur **AUSSI**

- Assurez-vous que votre unité est alimentée en 120 volt ou 230 volt.
- Vérifiez si des fils sont lâches ou sectionnés.
- Regardez si le disjoncteur a sauté. Réinitialisez-le.
- Remplacez le commutateur -item MSCSWC4.

## 2. Le commutateur est allumé et l'unité ne fonctionne pas

- Regardez si le disjoncteur a sauté. Réinitialisez- le.
- Ouvrez le couvercle et retirez les deux fils sur le débitmètre (boite argentée). Attachez-les ensemble et recouvrez de ruban électrique la connexion. Remettez le ventilateur en fonction.
- Si tous les DEL (8) s'allument, le débitmètre est défectueux : le remplacer- item MSCSWC7.

## 3. DEL pour les lampes ÉTEINT, DEL pour les ballasts ALLUMÉS

- Lampe(s)défectueuse(s) : la ou les remplacer : item LMPHGXS180 (embout jaune) ou item LMPHGS180 (embout rose).

Note : le numéro de l'item est gravé sur la lampe près d'une des extrémités.

## 4. DEL pour les ballasts ÉTEINT, DEL pour les lampes ÉTEINT

- Ballast(s) défectueux. Remplacez le ou les ballasts : item BST120/240GL20 (production avant le 08/2011) ou BST120/277GL.

**Note : Si le ballast est défectueux, la lampe ne s'allume pas. Votre lampe n'a pas nécessairement besoin d'être remplacée.**